Алматы (7273)495-231 Ангарск (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Благовещенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Владикавказ (8672)28-90-48 Владимир (4922)49-43-18 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Коломна (4966)23-41-49 Кострома (4942)77-07-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Курган (3522)50-90-47 Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новокузнецк (3843)20-46-81 Ноябрьск (3496)41-32-12 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Петрозаводск (8142)55-98-37 Псков (8112)59-10-37 Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15 **Тольятти** (8482)63-91-07 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Севастополь (8692)22-31-93 Саранск (8342)22-96-24 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17 Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)33-79-87 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Улан-Удэ (3012)59-97-51 Улан-Удэ (3012)59-97-51 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Чебоксары (8352)28-53-07 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Чита (3022)38-34-83 Якутск (4112)23-90-97 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия +996(312)96-26-47

## https://tsi.nt-rt.ru/ || tfs@nt-rt.ru

# Многофункциональные счетчики вентиляции VelociCalc 9565



Артикул: 9565

Измеряет скорость, температуру, влажность, перепад давления, барометрическое давление и имеет входы для двух термопар из сплава К. Включает прямой телескопический зонд и функцию регистрации данных.

для двух термопар і	из сплава К. Бюлючает прямой телескопический зонд и ф
Доступны другие модели	Описание
9565-AC	Включает аккредитацию ISO 17025 по температуре, скорости воздуха, влажности и перепаду давления.
9565-A	В комплект входит шарнирный зонд.
9565-A-AC	Включает шарнирный датчик и аккредитацию ISO 17025 для измерения температуры, скорости воздуха, влажности и перепада давления.
9565-∏	Измеряет перепад давления, барометрическое давление и имеет входы для двух термопар из сплава К.
9565-Π-AC	Измеряет перепад давления, барометрическое давление и имеет входы для двух термопар из сплава К. Включает аккредитацию ISO 17025 по перепаду давления.
9565-X	Измеряет барометрическое давление и имеет входы для двух термопар из сплава K.
9565-НБ	Эта модель не поддерживает Bluetooth®.
9565-НБ- АС	Включает аккредитацию ISO 17025 по температуре, скорости воздуха, влажности и перепаду давления. Данная модель не поддерживает Bluetooth.
9565-А-НБ	В комплект входит шарнирный зонд. Данная модель не поддерживает Bluetooth.

9565-А-НБ	В комплект входит шарнирный зонд. Данная модель не поддерживает Bluetooth.
9565-A-NB- AC	Включает шарнирный датчик и аккредитацию ISO 17025 для измерения температуры, скорости воздуха, влажности и перепада давления. Данная модель не поддерживает Bluetooth.
9565-П-НБ	Измеряет перепад давления, барометрическое давление и имеет входы для двух термопар из сплава К. Данная модель не поддерживает Bluetooth.
9565-P-NB- AC	Измеряет перепад давления, барометрическое давление и имеет входы для двух термопар из сплава К. Включает аккредитацию ISO 17025 по перепаду давления. Данная модель не поддерживает Bluetooth.

#### информация о продукте

Многофункциональный счетчик вентиляции VelociCalc ® 9565 имеет пользовательский интерфейс на основе меню для удобной работы на вашем местном языке. Подсказки на экране и пошаговые инструкции помогут пользователю выполнить настройку, эксплуатацию и калибровку прибора.

Модель 9565 также имеет эргономичный формованный корпус с держателем датчика и блокировкой клавиатуры для предотвращения несанкционированного доступа во время использования без присмотра. Модель 9565 включает в себя прямой датчик скорости воздуха 964 и предназначена для работы с широким спектром вставных датчиков.

#### Приложения

- Тестирование и балансировка систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
- Тестирование в чистой комнате
- Шкаф биологической безопасности и лабораторные испытания в вытяжном шкафу
- Ввод в эксплуатацию системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, устранение неполадок
- IAQ расследования
- Исследования теплового комфорта
- Оценка вентиляции
- Тестирование потока технологического воздуха

#### Включенные предметы:

- 9565 прибор
- 964 зонд
- Датчик статического давления (1)
- Трубка, 8 футов (2,4 м)
- USB-кабель с программным обеспечением для загрузки LogDat2™ и TrakPro™.
- Жесткий футляр для переноски
- Четыре щелочные батареи
- Руководства по эксплуатации и обслуживанию
- Сертификат о калибровке

### Особенности и преимущества

- Прямой датчик скорости воздуха 964 измеряет скорость воздуха, температуру и относительную влажность.
- Включает датчик перепада давления
- Лучшая в своем классе точность измерения скорости воздуха
- Дополнительные «умные» вставные датчики, включая датчики VOC, CO 2 и крыльчатые датчики.
- Вмещает до двух термопар из К-сплава.
- Большой графический дисплей
- Отображает до пяти измерений одновременно
- Сообщения и инструкции на экране
- Программа для местного языка
- Интуитивно понятная структура меню обеспечивает простоту использования и настройки.
- Несколько форматов регистрации данных
- Связь Bluetooth для передачи данных или удаленного опроса
- Включает программное обеспечение для загрузки TrakPro™ и LogDat2™ с помощью USB-кабеля

Алматы (7273)495-231 Ангарск (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Благовещенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Бладивосток (423)249-28-31 Владикавказ (8672)28-90-48 Владимир (4922)49-43-18 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06 **Ижевск** (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 **Ка**лининград (4012)72-03-81 **Ка**луга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Коломна (4966)23-41-49 Кострома (4942)77-07-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Курган (3522)50-90-47 Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Ноябрьск (3496)41-32-12 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Петрозаводск (8142)55-98-37

Магнитогорск (3519)55-03-13

Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41

Москва (495)268-04-70

Псков (8112)59-10-3 Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15 **Рязань** (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Саранск (8342)22-96-24 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Сыктывкар (8212)25-95-17 Тамбов (4752)50-40-97 Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)33-79-87 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Улан-Удэ (3012)59-97-51 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Чебоксары (8352)28-53-07 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Чита (3022)38-34-83 Якутск (4112)23-90-97 Ярославль (4852)69-52-93